

# NOTICE

## RACCORDEMENT BATTERIES C180




### VUES DE DESSUS


LES BATTERIES SONT INSTALLEES DANS LE COMPARTIMENT BATTERIES DU COFFRET C180

#### MONTAGE EN 12V :

LA BATTERIE EST COUCHEE AVEC LES BORNES VERS LE HAUT




IMPLANTATION BATTERIE 12V 110AH




LES BATTERIES SONT COUCHEES AVEC LES BORNES VERS LE HAUT

IMPLANTATION BATTERIES 6V 110 / 140 / 180 AH

#### MONTAGE EN 24V :






IMPLANTATION BATTERIES 65AH



LES BATTERIES SONT COUCHEES AVEC LES BORNES VERS LE HAUT




IMPLANTATION BATTERIES 85AH

## MONTAGE EN 24V :



- Précautions de montage:
- Enlever le plateau batterie intermédiaire
  - Coucher les batteries (bornes sur le côté)
  - Raccorder les batteries entre elles avant de les mettre dans le coffret

## MONTAGE EN 48V :



**SLAT**

11, Rue Jean Elysée Dupuy BP66  
69543 CHAMPAGNE AU MONT D'OR Cedex  
France

Tel.: +33 (0)4 78 66 63 60  
E-mail: [comm@slat.fr](mailto:comm@slat.fr)

**SLAT GmbH**

Leitzstraße 45  
70469 Stuttgart  
Deutschland

Tel.: +49 (0)711 899 890 08  
Fax: +49 (0)711 899 890 90  
E-mail: [info@slat-gmbh.de](mailto:info@slat-gmbh.de)

<http://www.slat.com>